

Návod na ošetřování a čištění pro olejem impregnované dřevěné a korkové podlahy

vypracován dle DIN 18356 a DIN 18367

1. Oblasti použití

Tento návod je platný pro všechny dle odborných zásad průmyslově nebo ručně olejované dřevěné a korkové podlahy, především pro povrchové úpravy těmito produkty: **euku oil 1 FS**, **euku oil 2 plus FS**, **euku color oil FS**. U lakovaných podlahy a u podlah ošetřených vrstvtvornými oleji (např. euku premium oil+) se prosím řiďte „Návodem pro ošetřování a čištění pro lakované dřevěné a korkové podlahy“.

2. Běžné denní čištění / ošetřování



Produkt: **euku care emulsion** (euku ošetřovací emulze)
Ředění: **1:50 – 1:100**
Spotřeba: **1 litr = 5-10 použití**
Nářadí: **Vytírací mop**

Hrubé nečistoty a písek působí jako smrkový papír a je třeba je pravidelně zametat, stírat mopem nebo vysávat. Nečistoty vytírat navlhko roztokem produktu **euku care emulsion** a vody v poměru 1:50 až 1:100 (100-200 ml do 10 litrů teplé vody). Tímto se do povrchu dostanou také v dostatečné míře ošetřovací látky a substance.

3. Základní čištění



Produkt: **euku care emulsion**
Ředění: **1:10 – 1:20**
Spotřeba: **1 litr = 100 m²**
Nářadí: **Padmeister nebo Floor Boy se zeleným padem**

Manuální nebo strojové základní čištění je nutné provést tehdy, dojde-li k navrstvení ochranných nátěrů, optický vzhled povrchu je nehezký a nečistoty již není možné odstranit v rámci běžného čištění. Základní čištění je nutné provést také před každým doolejováním povrchu.

euku care emulsion zředit v poměru 1:10 s vodou, nanést plochým mopem na povrch, nechat působit a poté mechanicky drhnout zeleným padem nebo vhodným kartáčovým strojem tak, až dojde k uvolnění nečistot. Následně vše vysát, povrch přemýt čistou vodou a nechat důkladně vyschnout. Povrch nesmí tzv. „plavat“ pod vodou. Je nutné pracovat po úsecích a zatížení dřeva vodou držet na minimální hranici. Po základním čištění musí být úplně suchý povrch doolejován/oživen.

4. Doolejování / oživení



Produkt:	euku refresher
Ředění:	neředěný
Spotřeba:	1 litr = 30 m²
Nářadí:	T-Wischer a Floor Boy s padem a leštícím hadrem

Po základním čištění musí být provedeno následné doolejování povrchu. Podlahu je nutné také doolejovat tehdy, pokud je již užíváním a čištěním vylouhovaná a vykazuje stopy po opotřebení.

Nejprve je nutné povrch vyčistit metodou „Běžné denní čištění“ nebo „Základní čištění“.

Na čistý a suchý povrch poté nanést dostatečně sytě ošetřovací voskový olej **euku refresher** (olejovo-vosková kombinace). Aplikaci provádět mopem T-Wischer a po krátké době působení a nasátí přebytečný olej odpařovat jednokotoučovým strojem. Ve druhém kroku ještě povrch doleštit bavlněným hadrem podloženým pod pad.

Alternativně je možné použít pro doolejování také impregnační olej, kterým byla podlaha olejována. Toto je optimální především u barevných olejů.

Doporučujeme, abyste pro základní čištění a doolejování dřeva poptali odbornou prováděcí firmu. Tato disponuje potřebnými stroji a má s tímto pracovním krokem zkušenosti.

5. Všeobecná upozornění

Používáním vzniká přirozený otěr povrchu podlahy. Pro udržení hodnoty nestačí proto podlahu pouze čistit, ale musí být také pravidelně prováděno její ošetřování. Čištěním se z povrchu odstraňují částice, které jinak způsobují poškození (např. nečistoty, písek apod.). Ošetřením se vytváří film, který chrání dřevo před působením vody, nečistot a před otěrem. Záruka na zhotovenou dřevěnou nebo korkovou podlahu je tudíž podmíněna předáním návodu na ošetřování a čištění. Tento návod je vypracován s ohledem na potřebu vaší podlahy. Dbejte prosím všech pokynů v návodu a budete se dlouhá léta těšit z vaší dřevěné nebo korkové podlahy. Předáním tohoto návodu splňuje podlahářská firma povinnost dle normy DIN 18356 – Parketářské práce.

Dřevo dostává ochranu díky impregnaci, olejování, popř. lakování. Je tím také chráněno před vlivem vody. Ručně prováděné lakování nebo olejování nelze precizností srovnávat s průmyslovou výrobou. Mohou tudíž vzniknout drobné optické vady (např. stopy po leštění). Na životnost a funkci povrchové úpravy to ovšem nemá žádný vliv.

Vlhkost dřeva se přizpůsobuje vlhkosti vzduchu v prostoru, což vede k bobtnání nebo sesychání. Říká se „dřevo pracuje“. V zimním období velmi významně klesá relativní vlhkost vzduchu ve vytápěných prostorách, dřevo velmi přirozeně svoji vlhkost do prostoru odevzdá a začnou vznikat spáry. Zvlhčováním vzduchu v místnosti je možné tento efekt minimalizovat. V létě je vlhkost vzduchu vysoká, případné spáry se opět uzavřou. Rovnoměrné a dobré klima není užitečné jen pro vaši podlahu, ale také pro vaši osobní a tělesnou pohodu. Ideální klimatické podmínky v místnosti by se měly pohybovat kolem 20°C a relativní vlhkost vzduchu kolem 50%. Schopnost dřeviny dýchat se nalakováním povrchu pouze zpomalí.

Nábytek a jiné vybavení stěhovat opatrně. Nohy stolů, židlí a jiného pohyblivého nábytku opatřit vhodnými kluzáky – doporučujeme systém **ScratchNoMore**, který optimálně chrání před poškrábáním povrchu. Kluzáky židlí a stolů musí být pravidelně čištěny. Na kolečkových židlích používat pouze měkká kolečka dle EN 12529 nebo vhodné podložky pod kolečkové židle. Protiskluzné podložky pod koberce musí být vhodné pro olejované dřevěné podlahy.

Proti vlhkosti uzavřené krytiny mohou při zadržení vlhkosti pod sebou a omezené schopnosti „dýchat“ způsobit poškození olejovaného povrchu. Dřevěné podlahy pokud možno co nejméně zatěžovat vodou. Zabránit proto silnému vnosu vody, např. ve vstupních prostorách.

V prostorách se silným mechanickým zatížením (např. kolečkové židle, vnos písku apod.) je nutné dbát na preventivní opatření (např. vhodné ochranné podložky, dostatečně dimenzované čistící zóny a rohože). Tyto prostory musí být také intenzivně ošetřovány, popř. musí být prováděna včasná sanace povrchové úpravy v závislosti na zatížení.

Barevné produkty (např. barvy na vlasy, barevné dezinfekce na rány) a také migrace změkčovadel (např. z gumy, kobercových podložek) způsobí nevratné zbarvení nátěru. Vyvarovat se proto kontaktu olejovaného povrchu s těmito produkty.

Při použití tohoto návodu na výrobně povrchově upravené parkety (impregnované oxidativními oleji) musí být po pokládce provedeno přeolejování povrchu a především spár tak, aby byla podlaha chráněna proti vniku vody. Použít například produkt **euku refresher** tak, jak je popsáno výše. Uvědomte si prosím, že optický vzhled povrchu olejem impregnované podlahy se bude vytvářet teprve používáním, čištěním a ošetřováním.

Dbejte prosím také na všechny informace v technických listech všech zmíněných produktů!

Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Vídeňská 51, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.