

Dezinfekční prostředek - koncentrát



1 POPIS PRODUKTU

Tekutý koncentrát na bázi terciárního alkylaminu pro plošnou dezinfekci vytíráním. Neobsahuje alkohol. Má baktericidní, fungicidní a virucidní účinek (např. proti viru Hepatitis-B).

Kombinace účinné látky s aniontovými, popřípadě neiontovými tensidy umožňuje vysokou aktivitu přípravku na povrchu, vynikající schopnost pohlcování nečistot a čistící účinek při zároveň nízké hodnotě pH. Testován podle standardních metod DGHM pro zkoušení chemických dezinfekčních metod (Stav 01.09.2001) a ve shodě s požadavky testovacích metod VAH (Stav 15.04.2010).

2 OBLASTI POUŽITÍ

Pro použití v prostorách veřejného zdravotnictví (BAuA-Registrační číslo N-10432) a také v potravinářském a krmivářském průmyslu (BAuA - Registrační číslo N-10532). Vhodné pro dezinfekci neporézních, tvrdých, omyvatelných (vodě odolných) povrchů a předmětů (podlahy, stěny, stoly, židle, umyvadla apod.) v nemocnicích, lékařských praxích, veřejných budovách (školy, sportoviště, plavecké bazény) a v prostorách pro manipulaci a zpracování potravin. Rozsah použití je od nemocniční profylaxe, všeobecné praxe až po nasazení v potravinářském průmyslu.

Vzhledem k tomu, že *Dezinfekční prostředek* neobsahuje žádná rozpouštědla, je jeho použití možné i na podlahovinách, které jsou ošetřeny polymerovými disperzemi (např. všechny *Dr. Schutz Tvrdé ochranné vrstvy*).

3 POUŽITÍ

Bezpečné použití biocidů. Před použitím se seznamte se symboly nebezpečí a přečtěte si informaci o produktu.

Pro všechny oblasti použití doporučujeme koncentraci 1 : 100 = 1 %ní roztok (100 ml na 10 litrů vody) v kombinaci s předepsanou dobou působení 15 minut (viz. odstavec „Zvláštní upozornění“).

Ošetření dezinfikované a čištěné plochy se provádí metodou mokrého vytření mopem při dodržení daných dob účinnosti (viz. odstavec „Zvláštní upozornění“). U silně znečištěných ploch provádějte dezinfekci až po předčištění povrchu s následným oplachem čistou vodou.

Upozornění: *Dr. Schutz Dezinfekční prostředek* nemíchejte s jinými čistícími nebo dezinfekčními prostředky, jinak dojde ke zrušení popsaných účinků!

4 SPOTŘEBA

Závisí na zvolené koncentraci.

Dezinfekční prostředek - koncentrát



5 SKLADOVÁNÍ

Dezinfekční prostředek-konzentrát skladovat v těsně uzavřené originální nádobě v chladu a suchu. Chránit před teplem a přímým slunečním zářením. Uchovávat uzamčený a mimo dosah dětí. Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiva. Doba použitelnosti 24 měsíců od data výroby – platí pro originálně uzavřené nádoby.

6 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky. Obsahuje dezinfekční prostředek:

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

pH-hodnota: cca 10,0 (Konzentrát)

ADR: UN 1903 DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK, TEKUTINA, DRÁŽDIVÝ, N.A.G. (N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin), ZÁTĚŽ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 8, III, (E).

CLP: GHS05, GHS09, **Nebezpečí**. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 Zabráňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah / obal dle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.

Giscode: GD 40 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky)

7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dezinfekční prostředek-konzentrát je zanesen do listiny dezinfekčních prostředků VAH a dle jejich požadavků byl shledán účinným za těchto podmínek:

Plošná dezinfekce neporézních povrchů pro profylaxi v nemocnicích a lékařských praxích metodou dezinfekce mechanickým vytíráním při zvýšeném organickém zatížení (Bakterizidie a Levurozidie):

Doporučené koncentrace-Doby působení-Relace: 1,0%/15 Min., 0,5%/30 Min., 0,5%/60 Min., 0,25%/240 Min.

Dobrozdání: Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt (2009); Labor L+S AG, Bad Bocklet – Großenbrach (2009)

8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list obdrží prováděcí firma na vyžádání.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dezinfekční prostředek - koncentrát



Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.